



SPSTransfer

Es können Werte einer oder mehrerer beliebiger SPS mit Hilfe eines Mini-PCs automatisch auf eine beliebige SPS transferiert werden und umgekehrt.

Service 1

Source

deviceType="OPCS7_1200"
connectString="192.168.0.1"

srcvar=" "
srcvar=" "
srcvar=" "

Destination

deviceType="OPCS7_300"
connectString="192.168.0.2"

destvar=" "
destvar=" "
destvar=" "



Service 2

Source

deviceType="OPCS7_1200"
connectString="192.168.0.1"

srcvar=" "
srcvar=" "
srcvar=" "

Destination

deviceType="OPCAllenBradley"
connectString="192.168.0.3"

destvar=" "
destvar=" "
destvar=" "