




Camtransfer

Es können eingescannte Barcodes (Datamatrix) mit Hilfe eines PCs automatisch auf eine FANUC-Steuerung transferiert werden.

PC mit Windows oder Linux,
(alternativ: NC Hardware) und
camTransfer

FANUC
host="192.168.0.1"
port="18245"



Kamera
host="192.168.0.2"
port="3000"



Barcode ID

1234567890
ABCDE...

